

ア

- アシスタントボックス 82
アルミホイール 120

イ

- イグニッション(エンジン)
キー 34
スイッチ 62

ウ

- ウィンドー 36
ウォッシャー液
スイッチ 65
補給 112
冬期の整備 122
タンクの容量 130
運行前点検 46

エ

- エアクリーナー
エレメント 115・131
エアコン
スイッチ 77
手入れ 121
ベルト 121・130
熱交換器 121
冷媒量 122
エクスパンションタンク 48・111
SRSエアバッグシステム
装置について 70
警告灯 61
エンジンオイル・フィルター
交換時期 131
オイル量 49・108・131
補給 110
冬期の整備 122
エンジンキー(キー) 34
エンジンスイッチ 62
エンジンのかけかた 67
エンジンブレーキ 17
エンジンルーム 38

オ

- オイル
エンジン (エンジンオイル)参照
フィルター 131
トランスマッision 131
応急用スペアタイヤ
スペアタイヤについて 90
空気圧 51・105・132
サイズ 51・105・132
オドメーター 57
オーバーヒート 95
温度調節ダイヤル 76

カ

- 格納 128
カセットボックス 82
ガソリン (燃料)参照
換気 14
寒冷時の取り扱い 125

キ

- キー 34

ク

- 曇り止め 79
クラッチ
ペダル 107・130
液の補給 114・131
車にあった部品の使用 124
車の積雪について 126

ケ

- 計器類(メーター) 56
警告灯
警告灯類 58
電球切れの点検 61
経済走行 125
けん引 87

コ

- 工具 85
後写鏡
点検 53
使いかた 43
高速道路で故障したとき 87
後退灯
点検 50・109
電球の交換 98
W(ワット)数 131
故障 86
小物入れ 82

サ

- サービスデータ 130
サンバイザー 81

シ

- シート 42
シートベルト 13・44
警告灯 60
室内灯
使いかた 81
電球の交換 99
W(ワット)数 131
霜取り・曇り止め
前面/側面ガラス 79
ジャッキの取り扱い 89
車幅灯
点検 50・109
電球の交換 97
W(ワット)数 131
充電警告灯 59
樹脂塗装部品 119
純正部品 124
照明灯
室内 81
除湿暖房 79

ス

- 水温計 57
スイッチの使いかた 62
スノータイヤ 126
頭寒足熱暖房 78
スパークプラグ(点火プラグ) 130
スピードメーター 56
スペアタイヤ
.....(応急用スペアタイヤ)参照
滑りやすい路面について 127

セ

- 制動灯
点検 50・109
電球の交換 98
W(ワット)数 131
整備 110
積雪・寒冷時の取り扱い 125
洗車 117・119
前照灯
点検 50・109
上向き表示灯 58
スイッチ 63
上向きと下向きの切り替え 63
追越合図(パッシング) 63
W(ワット)数 131

ソ

- 速度範囲 68
ソフトトップ 26
開けかた 27
閉めかた 30
手入れ 117

タ

- ターンシグナル(方向指示器)参照
タイヤ
応急用スペアタイヤ 90
空気圧 51・105・132
点検 51・105
交換 91
位置交換(ローテーション) 114
チェーン 126
スノータイヤ 126
サイズ 51・105・132
タコメーター 56
暖房 78

チ

- チェーン 126
チェンジレバー 68
チャイルドシート 45
駐車
坂道 20
積雪・寒冷時の取り扱い 128
駐車ブレーキ
点検 53・103・130
警告灯 60
操作 66
積雪・寒冷時の取り扱い 128

ツ

- ツール(工具) 85

テ

- テールランプ(尾灯)参照
点火プラグ 130
電球
交換 97
W(ワット)数 131
点検
運行前点検 46
6か月点検 102

ト

- ドア
施錠・解錠 34
積雪、寒冷時の取り扱い 127
ドアミラー (後写鏡)参照
灯火装置の点検 50・109
冬期の整備 122
ドキュメントボックス 82
塗装の手入れ 118
トランク
開閉 37
トリップメーター 57

ナ

- 内外気切り換えボタン 76
内装の手入れ 120
ナンバープレートの点検 50

ネ

- 熱交換器 121
燃料
使用燃料 41・130
補給口 41
タンク容量 41・130
量の点検 54
燃料計 57

ハ

- パーキングブレーキ (駐車ブレーキ)参照
排気温警告灯 59
ハイビーム表示灯 58
ハザードランプ
..... (非常点滅表示灯)参照
発炎筒 85
バックミラー (後写鏡)参照
バックランプ (後退灯)参照
バッテリー
バッテリーあがり 95
液量 108
液の補給 113
端子部の清掃 113
冬期の整備 122
容量 130
発電機ベルト 49・109・130
バルブ (電球)参照
パワーウィンドー 36
パンク
パンクしたとき 89
積雪、寒冷時の取り扱い 127
番号灯
点検 50・109
電球の交換 99
W(ワット)数 131
反射器 50

ヒ

- PGM-FI警告灯 61
ヒーター 78
非常点滅表示灯
スイッチ 65
電球の交換 97・98
W(ワット)数 131
尾灯
点検 50・109
電球の交換 98
W(ワット)数 131
ヒューズ 96
表示灯類 56

フ

- ファンスイッチ 77
フェンダーミラー (後写鏡)参照
吹き出し風調節ノブ 75
吹き出し口切り換えボタン 77
踏切で動けなくなったとき 86
フューエル (燃料)参照
プラグ 130
ブレーキ
倍力装置 16
きき具合 103
液量 48・104
ペダル 54・103・130
警告灯 60
液の補給 112・131
積雪、寒冷時の取り扱い 127
ブレーキランプ (制動灯)参照

ヘ

- ヘッドライト (前照灯)参照

ホ

- ホイールサイズ 132
ホイールの交換について 94
防眩式室内後写鏡 43
芳香剤 120
方向指示器
点検 50・109
表示灯 58
スイッチ 64
電球の交換 97・98
W(ワット)数 131
ポジションランプ (車幅灯)参照
ポンネット 36

マ

- マニュアルトランスマッision
運転のしかた 66
オイル 131
チェンジレバー 68
万一のとき 83

ミ

- ミラー (後写鏡)参照

ム

- 無線装置 24

メ

- メーター 56

ユ

- 油圧警告灯 59
雪の付着について 127

ラ

- ライセンスランプ (番号灯)参照
ライトスイッチ 63
ライト類が点灯しないとき 96
ラジエーター (冷却装置)参照
ラジエーター液 (冷却水)参照
ランプ (電球)参照

リ

- リザーバータンク
ブレーキ液 48・104
クラッチ液 114
リムサイズ 132

ル

- ルームミラー (後写鏡)参照
ルームランプ (室内灯)参照

レ

- 冷却水
水量 48・109・131
補給 111・131
冬期の整備 122
交換時期 131
冷却装置の点検 48
冷媒量 122
冷房 80

ロ

- 6か月点検 102

ワ

- ワイパー
スイッチ 64
ブレードラバーの交換 116
積雪、寒冷時の取り扱い 127
ワックス掛け 117・119

お問い合わせ、ご相談はお買い求めのプリモ店もしくは全国共通のフリーダイヤル0120-112010で下記のお客様相談部がお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談部
〒107 東京都港区南青山2-1-1

地 区	郵便番号	所 在 地
札 幌	065	北海道札幌市東区本町2条10-2-29
仙 台	983	宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-10
東 京	107	東京都港区南青山2-1-1
名 古 屋	454	愛知県名古屋市中川区五月通4-22
大 阪	572	大阪府寝屋川市池田中町2-12
福 岡	811-01	福岡県柏原郡新宮町大字下府字塩出599

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

HONDA
本田技研工業株式会社
東京都港区南青山2-1-1

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、ホンダ
プリモ店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「整備手帳」の
“ホンダのサービス網一覧”をご覧ください。

30SS1600
00X30-SS1-6004

⑩ 45009109 M